

Elektrinis keraminių peilių galastuvas KYOCERA DS-50

Kaip naudoti?

1. Įdėkite 4 AA tipo baterijas. Tvirtai lakykite galastuvą viena ranka ir spauskite korpuse esantį mygtuką. Indikatorius rodo, jog prietaisas veikia. Jei indikatorius nešviečia, pakeiskite baterijas naujomis.
2. Prispauskite peilį prie vieno kreipiančiosios šono ir traukite peilį į save (nuo ašmenų pado smaigalio link) apie 10 sekundžių. Taip jūs išgalandate vieną ašmenų briauną. Galandant indikatoriaus lemputė turi neužgesti. Jei traukiant peilį lemputė užgęsta, reiškia jūs arba traukiate per greitai, arba laikote peilį netinkamu kampu.
3. Pakartokite tą patį prie kito kreipiančiosios šono ir išgalaskite kitą peilio ašmenų briauną.
4. Kartokite procesą keletą kartų, kol peilis taps pakankamai aštrus. Šis galandimas, žinoma, neprilygs gamykliniam galandimui.
5. Šalinant išlaužas prispauskite peilį stipriau ir daugiau kartų pakartokite galandimo veiksmą.

Dėmesio!

- KYOCERA neprisiima atsakomybės už kitų keraminių peilių gamintojų gaminių galandimo kokybę.
- Netinka šiems KYOCERA peiliams galasti: KT-075-HIP-D; KT-200-HIP-D; KC-25N WH; FK-125N WH/BK; PS-180 BK.
- Netinka tradiciniams japoniškiems vienpusio galandimo peiliams (Deba ar Sashimi).
- Netinka duonriekiams ar kitiems dantytiems peiliams galasti.